

1.1 Insérer une nanoSIM dans le Geo+

(non fournie)

Avant d'insérer la carte SIM, assurez-vous que la demande de code PIN est désactivée. Ouvrez l'appareil en dévissant les vis qui ferment la porte arrière, insérez la nano-SIM dans la fente et revissez les vis. Chargez la batterie pendant au moins 8 heures.

1.2 Modification du réglage de l'heure

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le Geo+ avec le texte

TZ+01 (pour l'utilisation de l'heure d'été, l'heure d'hiver) ou **TZ+02**

1.3 Programmation du premier numéro d'urgence

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Geo+ avec le texte :

A1,1,nnnnnnnn

(où nnnnnnnn est le premier numéro que Geo+ appellera en cas d'urgence) ;

SMS reçu si la configuration est correcte : **Réglage du numéro d'urgence 1 OK !**

1.4 Programmation de numéros d'urgence successifs (DEUXIÈME À DIXIÈME)

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans Geo+ avec le texte :

A2,1,1,nnnnnnnn

(où nnnnnnnn est le numéro que Geo+ appellera en cas d'urgence) ;

Continuer dans la configuration des nombres suivants en remplaçant A2 par A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.

SMS reçu si la configuration est correcte : **Réglage du numéro d'urgence X OK !**

1.5 Demandez à Geo+ votre position actuelle au format Google Maps

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le Geo+ avec le texte : LOC

Geo+ répondra par un message indiquant la date, l'heure et le lieu.

En cliquant sur le lien Google, la carte s'ouvrira avec la position géographique de Geo+.

1.6 Activation des numéros pouvant appeler Geo+

Le Geo+ peut recevoir des appels des numéros d'urgence uniquement ou de n'importe quel

numéro Pour autoriser les appels vers le Geo+ vers les numéros d'urgence configurés

uniquement

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le Geo+ avec le texte : callin1

Pour autoriser les appels à Geo+ vers tous les numéros de téléphone

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le Geo+ avec le texte : **callin0**

1.7 Alarme de chute

Geo+ est déjà préconfiguré avec l'alarme de chute

active Pour éliminer l'alarme de chute automatique :

Envoyer un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le Geo+ avec le texte : FLO

***N.B. :** Entre un appel et le suivant, il y a un délai de 10 secondes, pendant lequel vous pouvez interrompre la séquence ou annuler l'alarme en appuyant simplement sur le bouton SOS. Les contacts recevant des appels d'urgence peuvent également interrompre la séquence d'alarme en répondant à l'appel et en appuyant sur la touche "1" du clavier de leur téléphone portable ou de leur smartphone.*

VEBIRO Srlr n'est en aucun cas responsable des coûts qui vous sont facturés par les opérateurs téléphoniques dans le cadre de l'utilisation de la carte SIM utilisée par Geo+, que ce soit en raison de configurations incorrectes ou de problèmes techniques ou autres.

Pour les questions techniques, veuillez envoyer un courriel à : ict@vebiro.eu